ELECOM

TV PROTECTION FILTER

TV保護フィルター

AVD-TVTFシリーズ

取 扱 説 明 書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品を安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、この取扱説明書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

けがや破損などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 注意

ここに記載された注意事項を守らないと、破損やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- **乱暴に取り扱ったり用途以外の使用はしないでください。**
  破損やケガのおそれがあります。
- **本製品に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。**
  破損やケガのおそれがあります。
- **本書に従い、正しく取り付けてください。**
  誤って取り付けると、破損やケガのおそれがあります。
- **本製品を取り付け後、本製品にものを吊るさないでください。**
  本製品の落下や破損により、使用機器の破損やケガのおそれがあります。
- **本製品の改造や分解はしないでください。**
  破損やケガのおそれがあります。
- **使用機器に関しては、使用機器に付属の取扱説明書に従ってください。**
- **次のような場所では使用しないでください。**
  ・直射日光の当たる場所
  ・温度差の激しい場所(結露する場所)
  ・高温になる場所(暖房器具の近くなど)
  ・衝撃や振動の加わる場所
  ・ほこりの多い場所
  ・湿気の多い場所、水などの液体がかかる場所

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。お使いになる前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- フィルター………………………………1 個
- クッション材……………………………10 個
- 固定用ベルト(フィルターに装着済)….2本
- 取扱説明書(本書です)…………………1 部

ユーザーサポート

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

[受付時間]
9:00 ～ 19:00
年中無休

お手入れのしかた

- 本製品の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。

  シンナー、ベンジン、アルコールなど、揮発性の液体を使用すると変質や変色を起こす恐れがあります。

- 表面の汚れは、やわらかい生地で軽く乾拭きしてください。

仕様

パーツ	材質
フィルター	アクリル
クッション材	PU
固定用ベルト	PP

型番	対応サイズ	サイズ（単位：mm）
AVD-TVTF60W	60V型	1350(横)× 830 + 50(縦)× 3(厚み)
AVD-TVTF52W	52V型	1200(横)× 750 + 50(縦)× 3(厚み)
AVD-TVTF46W	46V型	1070(横)× 680 + 50(縦)× 3(厚み)
AVD-TVTF42W	42V型	980(横)× 630 + 50(縦)× 3(厚み)
AVD-TVTF40W	40V型	940(横)× 600 + 50(縦)× 3(厚み)
AVD-TVTF37W	37V型	850(横)× 570 + 50(縦)× 2(厚み)
AVD-TVTF32W	32V型	750(横)× 500 + 50(縦)× 2(厚み)
AVD-TVTF26W	26V型	650(横)× 420 + 50(縦)× 2(厚み)

取り付けかた

Step 1

貼り付ける液晶画面の汚れをしっかりと取り除いてください。

使用機器の取扱説明書にしたがって液晶画面の汚れを取ってください。

Step 2

フィルター裏面のりけいシートをはがしてください。

Step 3

クッション材を下図のように貼り付けてください。

Step 4

フィルターをテレビにかけてください。

固定用ベルトが下図のようにテレビの裏側を通るようにセットします。

Step 5

固定用ベルトの長さを調節し、バックルを留めてください。

AVD-TVTFシリーズ
取扱説明書
2009 年 11 月 25 日 第 2 版
エレコム株式会社